


DEUTSCH



Nutzer-Hinweise DEUTSCH

Helm für Kitesurf / Windsurf / Surf / Foiling / Wakesurf/ Kanu Weisswasser Klasse 1-4. Dieser Helm ist nicht geeignet für andere Sportarten oder für die Benutzung von und mit Fahrzeugen oder Maschinen. Dieser Helm ist nicht für Kleinkinder geeignet und kein Spielzeug! Untersuchen Sie den Helm vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder fehlende Teile. Benutzen Sie zum Reinigen ausschliesslich ein weiches Tuch, milde Seife und Wasser. Verändern Sie den Helm in keiner Weise. Entnehmen Sie keine Originalteile und modifizieren Sie den Helm nicht nachträglich. Der Schutz, den dieser Helm bietet, könnte durch nachträglich aufgetragene Farbe, Aufkleber oder sonstige Chemikalien beeinträchtigt werden. Der Helm wird beschädigt, wenn er Temperaturen über 65°C (150°F) ausgesetzt wird (z.B. im Sommer im Inneren eines Autos). Kein Helm kann den Träger vor allen unvorhergesehenen Situationen und Unfällen schützen. Jeder Träger ist selbst verantwortlich für sein Handeln. Das Ausüben dieser faszinierenden Sportarten sollte stets mit Umsicht und Rücksicht geschehen.

1. Setzen Sie den Helm auf. Passen Sie ihn mit Hilfe der Riemen und des Drehrades am Hinterkopf-Fix-System an. Die seitlichen Riemen müssen an den Ohren vorbei führen und ein „Y“ formen und unterhalb der Ohren zusammen kommen. Die Riemen dürfen Ihre Ohren aber nicht verdecken.
2. Schließen Sie den Kinnriemen und stellen Sie sicher, das der Riemen nicht auf dem Kinn und der Verschluss nicht direkt auf dem Kiefer sitzt. Der Riemen muß fest sitzen, aber darf die Bewegung nicht beeinträchtigen.
3. Stellen Sie nun sicher, daß der Helm paßgenau sitzt und sich der Helm nicht übermäßig nach vorne oder hinten schieben lässt.
4. Vergewissern Sie sich, daß der Helm Ihre Sicht nicht beeinträchtigt.
5. Spülen Sie den Helm nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser und trocknen Sie ihn vollständig.
6. Dieser Helm ist entwickelt worden, um einen Teil der Energie eines Sturzes zu absorbieren. Auch wenn äußerlich keine Beschädigung zu erkennen ist, muss der Helm nach jedem Aufprall, Sturz, Schlag oder tiefen Kratzer ausgetauscht werden. Ein so beschädigter Helm kann Ihren Kopf nicht wirksam vor Verletzungen schützen. Auch nach längerer Benutzung ohne Beschädigung sollte der Helm ersetzt werden. Ersetzen Sie den Helm unbedingt, wenn er nicht mehr passt.

Gewährleistung: Es gilt die gesetzl. Gewährleistung. E-MotionSports ist nicht haftbar für jegliche Schäden an Personen oder Gegenständen. Bei einer Reklamation wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler.

