


FRANÇAIS



Consignes d'utilisation FRANÇAIS

Ce casque a été conçu pour le Kitesurf, Windsurf, Surf, Foiling, Wakesurf et Canoe en eaux vives classe 1-4 et n'est pas adapté aux autres sports et il ne faut pas l'utiliser pour les sports mécaniques. Ce casque n'est pas adapté aux enfants et n'est pas un jouet. Vérifiez avant chaque utilisation que le casque ne soit pas endommagé ou qu'il manque des pièces. Nettoyez le casque uniquement avec un chiffon, de l'eau douce et du savon neutre. Ne pas modifier le casque en aucune façon. Ne pas enlever des pièces originales et ne pas les modifier.

La protection du casque peut être entravée en appliquant des peintures, transferts, détergents ou autres produits. Le casque est endommagé en l'exposant aux températures supérieures à 65° C / 150° F (par exemple en été dans une voiture). Aucun casque peut protéger l'utilisateur de tous les accidents et situations imprévisibles. Chaque utilisateur est responsable lui-même de ses actions. La pratique de ce sport fascinant devrait être exercé avec prudence et prévenance.

1. Enfilez votre casque et adaptez la taille à l'aide des sangles et du système réglable de l'arrière-tête. Les sangles latérales doivent passer à côté des oreilles et former un "Y" en se rejoignant sous les oreilles sans les couvrir.
2. Fermez la jugulaire et vérifiez que la sangle ne soit pas posée sur le menton ni la fermeture sur la mâchoire. La jugulaire doit être serrée mais ne doit pas bloquer vos mouvements.
3. Vérifiez que le casque soit bien ajusté et qu'il ne bouge ni vers l'arrière ni vers l'avant.
4. Vérifiez que le casque ne gêne pas votre vision.
5. Rincez le casque après chaque utilisation à l'eau douce et laissez sécher entièrement.
6. Ce casque a été conçu pour absorber une partie de l'énergie lors d'une chute. Même si de l'extérieur vous ne constatez aucun endommagement le casque doit impérativement être remplacé après chaque choc, chute, coup ou égratignure profonde. Un tel casque endommagé ne peut plus remplir correctement son office de protection de votre tête contre des blessures. Après une durée prolongée de l'utilisation changez de casque même s'il ne montre pas de signes d'endommagement.

GARANTIE: Vous bénéficiez de la garantie légale. E-MotionSports ne peut être tenu responsable pour tout dommage corporel ou matériel. Pour toute réclamation veuillez vous adresser à votre fournisseur autorisé.

