

ESPAÑOL



Instrucciones de uso ESPAÑOL

Casque para Kitesurfing, Windsurfing, Surfing, Foiling, Wakesurfing, Canoa en aguas bravas de classes 1-4

Este casco no es adecuado para otros deportes ni para máquinas o vehículos. Este casco no es adecuado para niños y no es un juguete. Antes de cada uso, revise el casco en busca de daños o piezas faltantes. Para limpiarlo, utilice únicamente un paño suave, jabón suave y agua. No modifique el casco de ninguna manera. No retire ninguna pieza original ni modifique el casco posteriormente. La protección que ofrece este casco podría verse afectada por la aplicación posterior de pintura, pegatinas u otros productos químicos. El casco se dañará si se expone a temperaturas superiores a 65 °C (150 °F) (por ejemplo, en el interior de un coche en verano). Ningún casco puede proteger al usuario de todas las situaciones imprevistas y accidentes. Cada usuario es responsable de sus propios actos. La práctica de este fascinante deporte debe realizarse siempre con prudencia y precaución.

1. Colóquese el casco y ajústelo con ayuda de las correas y el sistema de fijación posterior. Las correas laterales deben pasar por delante de las orejas formando una «Y» y unirse por debajo de las orejas. Sin embargo, las correas no deben cubrir las orejas.
2. Cierre la correa de la barbilla y asegúrese de que la correa no quede sobre la barbilla y que el cierre no quede directamente sobre la mandíbula. La correa debe quedar bien ajustada, pero sin impedir el movimiento.
3. Ahora asegúrese de que el casco quede bien ajustado y de que no se pueda mover excesivamente hacia delante o hacia atrás.
4. Asegúrese de que el casco no le impida ver bien.
5. Después de cada uso, enjuague el casco con agua limpia y séquelo completamente.
6. Este casco ha sido diseñado para absorber parte de la energía de una caída. Aunque no se aprecien daños externos, el casco debe sustituirse después de cada impacto, caída, golpe o arañazo profundo. Un casco dañado de este modo no puede proteger eficazmente la cabeza de lesiones. Incluso después de un uso prolongado sin daños, el casco debe sustituirse. Sustituya el casco si falta si ya no se ajusta correctamente.

Garantía: Se aplica la garantía legal. E-MotionSports no se hace responsable de ningún daño a personas u objetos. En caso de reclamación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

